



# Kramer Parkett & mehr

Meisterbetrieb für Parkett und Fussbodentechnik

## Kramer Parkett & mehr

Inhaber: Kramer Lukas (Parkettlegermeister)  
Weikering 16 | 83569 Vogtareuth  
Telefon: +49 (0) 176 / 32765599 | +49 (0) 179 / 9498872  
Mail: info@kramer-parkett.com  
Internet: www.kramer-parkett.com

**Lieferung • Verlegung • Renovierung • Verkauf von**  
Parkett | Massivparkett | Landhaus - Dielen | Teppich  
Designbeläge | Vinyl | Linoleum | Pvc - Beläge | Kork  
Dünnestrichsysteme | Beschichtungen | Industrieböden

## Ausstellung

Wasserburgerstr. 166 | 83071 Stephanskirchen

## Pflegeanleitung

### für Vinyl-, PVC- & Designbeläge

Bitte seien Sie freundlich zu Ihrem Bodenbelag – er wird es Ihnen viele Jahre danken.

PVC-, Vinyl- und Designbeläge sind pflegeleicht und strapazierfähig. Mit der richtigen Reinigung und regelmäßigen Pflege bleibt die Oberfläche lange schön und widerstandsfähig.

#### **Vorbeugende Maßnahmen**

Schmutzfangmatten im Eingangsbereich helfen dabei, Schmutz und Feuchtigkeit deutlich zu reduzieren und den Boden zusätzlich zu schützen.

Für Bürostühle empfehlen wir Rollen mit weicher Lauffläche (Typ W). Möbelgleiter oder Filzgleiter können helfen, Gebrauchsspuren und Kratzer zu minimieren.

#### **Fußbodenheizung**

Bei Verlegung auf Fußbodenheizung sollte die Oberflächentemperatur des Bodenbelags dauerhaft 27 °C nicht überschreiten.

Direkte und intensive Sonneneinstrahlung kann je nach Belag zu Aufheizungen oder leichten Farbveränderungen führen.

#### **Bauschlussreinigung**

Nach der Verlegung empfehlen wir eine gründliche Reinigung des Bodenbelags, um Staub, Schmutz und Rückstände zu entfernen.

Hierfür empfehlen wir:

- RZ PUR Reiniger  
Verdünnung je nach Verschmutzung ca. 1:200 bis 1:10

Bei stärkeren Verschmutzungen:

- RZ Grundreiniger Universal  
Verdünnung ca. 1:10

Anschließend den Boden mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.

#### **Laufende Unterhaltsreinigung**

#### **Tägliche Reinigung**

Staub und loser Schmutz sollten regelmäßig gekehrt oder abgesaugt werden.

## **Feuchtreinigung**

Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir:

- RZ Elastic Wischpflege

Dosierung:

- 50 ml auf 10 Liter Wasser

Bei stärkeren Verschmutzungen:

- RZ PUR Reiniger

Dosierung:

- 50 ml auf 10 Liter Wasser

Den Boden nebelfeucht wischen und trocknen lassen.

## **Grundreinigung**

Je nach Nutzung und Beanspruchung kann von Zeit zu Zeit eine Grundreinigung erforderlich sein.

Hierfür empfehlen wir:

- RZ Grundreiniger Universal

Verdünnung ca. 1:1 bis 1:10

Die Reinigung erfolgt idealerweise mit Einscheibenmaschine, Schrubbbürste oder geeignetem Pad. Anschließend den Boden gründlich mit klarem Wasser neutralisieren.

## **Fleckenentfernung**

Hartnäckige Flecken oder Gummiabrieb sollten möglichst zeitnah entfernt werden.

Hierfür empfehlen wir:

- RZ Boden Fleckenlöser

Danach mit klarem Wasser nachwischen.

## **Wichtige Hinweise**

Bitte beachten Sie die jeweiligen Herstellerangaben der verwendeten Reinigungs- und Pflegeprodukte.

Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel oder eine unsachgemäße Pflege kann die Oberfläche des Bodenbelags beeinträchtigen.

Wir wünschen Ihnen viele Jahre Freude an Ihrem Bodenbelag.